Manual de Usuario

REL00003

www.bidcom.com.ar

Inicialización

1) Conecte el reloj a la PC media el puerto USB. Espere dos o tres horas hasta que finalice la carga de la batería.
2) Retire el dispositivo de modo seguro, para prender el equipo apreté el botón

Encendido, apagado y filmación

3) Para encender el dispositivo, mantenga dos segundos presionado el botón de encendido y apagado hasta que la luz azul se encienda, quedara fija. Esto significa que el equipo está en modo stand by, cuando el equipo está en stand by significa que está listo tanto para filmar, tomar una foto o activarse por movimiento.

Funciones:

Video:

1) Cuando el equipo este en modo stand by, presione el botón Encendido/Filmación una vez y la luz titilara 3 o 4 veces y se apagara. Cuando el LED de Estado comienza a comienza a titilar, indica que la cámara está filmando.
2) Para finalizar la filmación presionar una vez el mismo botón de Encendido/Filmación y la cámara volverá a estado stand by con el LED de Estado en azul fijo.

Fotografía:

1) Cuando el equipo este en modo stand by simplemente apretamos en botón de foto/activación por movimiento una vez y veremos como la luz se torna colorada y después vuelve al azul, cuando vuelve al azul significa que ya saco una foto (este generalmente tarda un segundo nada mas)
2) Cada vez que quiera tomar una fotografía, deberá presionar el botón de acción.

Activación por Movimiento

1) Para poner la función de activación por movimiento debemos poner la cámara en modo stand by y apretar el botón Foto/Activación por Movimiento por dos segundos.
La luz titilará 3 veces y se apagará. A partir de ese momento cuando la cámara detecte movimiento comenzará a filmar hasta que deje de haber movimiento por 3 minutos. Hará videos continuos de 10 minutos en este estado.

Atención Sr. Cliente

Garantía baterías Li-XXX

Le comunicamos que las baterías de Li-Po, Li-ion, Li-Fe, más todas las otras que contengan en su composición química Litio, se reconoce solo la correspondiente garantía del fabricante sujeta solamente está a defectos de fabricación.
Recomendamos siempre dejar en ellas no menos al 15-20% de su carga total. Por lo tanto aquellas baterías que por uso indebido se agotaron más allá de su límite, como así también aquellas que fueron mal tratadas con sobre cargas, golpes, etc., no se reconocerán en garantía alguna.
Sepa que la inestabilidad de estos compuestos químicos que contienen dichas baterías, hace que Ud. como usuario de las mismas extreme el cuidado que estas requieren tanto para su carga, su uso y almacenamiento.
Atte.

Servicio Técnico Bidcom

TECNOLOGIA NOVEDOSA

Bidcom S.R.L. – ® Copyright - Todos los derechos reservados